


dyson pure humidify+cool

Käyttöohje



-
- | | | | |
|---|-------------------------|----|-----------------------------|
| 2 | Takuun aktivoiminen | 6 | Auto-kosteutustila |
| 3 | Laitteen kokoaminen | 6 | Oskillointi |
| 3 | Vesisäiliön täyttäminen | 7 | Ilmavirran nopeus ja suunta |
| 4 | Laitteen käyttäminen | 7 | Uniajastin |
| 4 | Jatkuva valvonta | 7 | Yötila |
| 4 | Wi-Fi-liitântä | 8 | Laitteen syväpuhdistus |
| 5 | Tietovalikko | 10 | Suodattimien vaihtaminen |
| 6 | Auto-puhdistustila | 10 | Laitteen kunnossapito |

Kiitos, että valitsit Dysonin ilmanpuhdistimen, ilmankostuttimen + tuulettimen.

Hallitse laitettasi Dyson Link -sovelluksella.

Saat asennukseen vaiheittaiset ohjeet ja tukea.

Hallitse Dysonin ilmanpuhdistimen, ilmankostuttimen + tuulettimen kaikkea toimintaa missä tahansa.

Valvo ilmanlaatua kuvallisten päivitysten avulla.

Pysy automaattisesti ajan tasalla uusimmista ohjelmistopäivityksistä.



Lataa Dyson Link -sovellus

Lataa Dyson Link -sovellus App Storesta tai Google Playsta.

Avaa sovellus ja seuraa näytön ohjeita luodaksesi uuden käyttäjätilin.



Apple ja Apple-logo ovat Apple Inc. -yhtiön tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc. -yhtiön palvelumerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Google Play ja Google Play -logo ovat Google Inc. -yhtiön tavaramerkkejä.

Takuun aktivoiminen

Huolehdimme laitteistamme vielä sittenkin, kun ne ovat sinun.

Kahden vuoden maksuttoman takuun aktivoimisen jälkeen Dysonin ilmanpuhdistimen, ilmankostuttimen + tuulettimen takuu kattaa varaosat ja työn (pois lukien suodattimet) kahden vuoden ajan ostopäivästä alkaen, takuun ehtojen mukaisesti.

Vaikka takuu aika olisi päättynyt, voimme silti auttaa.

Ilmaiset Dysonin alkuperäisosat ja työ

Vaivaton vaihto

Asiantuntijat auttamassa. Viikon jokaisena päivänä.

Opasvideoita ja käytännön vinkkejä


Laitteesi sarjanumero löytyy arvokilvestä, joka on laitteen jalustassa.

Huomioithan sarjanumeron tulevaa tarvetta varten.

Tämä kuva on vain esimerkki.



Laitteen kokoaminen



Käytä molempia käsiäsi nostaaksesi Dysonin ilmanpuhdistimen, ilmankostuttimen + tuulettimen pois laatikosta sen jalustasta kiinni pitäen.

Älä nosta laitetta tuulettimen renkaasta kiinni pitäen.

Paina laitteen molemmilla sivuilla sijaitsevat suojakuorten vapautuspainikkeet alas suojakuorten poistamiseksi.

Kun suojakuoret on poistettu, sisäluukku ponnahtaa auki.

Poista höyrystin suojapakkauksestaan.


Työnnä höyrystin laitteeseen, kunnes se on kunnolla paikallaan.

Sulje suojuuukku varmistaen, että se napsahtaa kunnolla paikalleen.

Laita suojakuoret paikalleen alustaan ja työnnä varovasti, kunnes ne napsahtavat paikoilleen.

Aseta kaukosäädin laitteen päälle siten, että painikkeet ovat alaspäin. Kiinnitä laitteeseen virtajohto ja kytke virta päälle.

Vesisäiliön täyttäminen



Ennen vesisäiliön poistamista varmista, että Auto-kosteutustila on kytketty pois päältä tai vesisäiliö on tyhjä.

Paina vesisäiliön sivuilla sijaitsevia vapautuspainikkeita alaspäin.

Liu'uta vesisäiliö ulos laitteesta.



Kanna vesisäiliö sen kahvasta kiinni pitäen vesihanauksen alle ja avaa korkki.

Täytä vesisäiliö Max-merkkiin asti kylmällä hanavedellä.

Laita korkki takaisin paikalleen ja varmista, että korkin kiinnikkeet ovat paikoillaan.

Liu'uta vesisäiliö takaisin laitteeseen, kunnes se napsahtaa kunnolla paikalleen.

Laitteen käyttäminen



Jatkuva valvonta

Kun jatkuva valvonta on päällä, Dysonin ilmanpuhdistin, ilmankostutin + tuuletin kerää ilmanlaatua, lämpötilaa ja kosteutta koskevia tietoja, jotka näkyvät LCD-näytöllä ja Dyson Link-sovelluksessa.


Jatkuva valvonta on oletusarvoisesti poistettu käytöstä. Kun se on käytössä, se on aina aktiivinen, ellei poista sitä käytöstä uudelleen.

Jatkuva valvonta päällä / pois päältä

Paina ja pidä pohjassa kaukosäätimen Auto-puhdistustilapainiketta viiden sekunnin ajan ottaaksesi sen käyttöön. LCD-näyttö ilmoittaa, kun jatkuva valvonta on päällä tai poissa päältä.

Wi-Fi-yhteys

Wi-Fi-yhteys on oletusarvoisesti päällä. Laittaaksesi Wi-Fi-yhteyden päälle tai pois päältä, paina laitteen Valmiustila-painiketta viiden sekunnin ajan.



Paina tätä painiketta ja selaa tietoja, joita Dysonin ilmanpuhdistin, ilmankostutin + tuuletin valvoo.

Tietoa ilmanlaadusta, lämpötilasta ja kosteudesta. Myös suodattimen käyttötasot näkyvät.

Kun tietynlainen ilman epäpuhtaus aiheuttaa ilmanlaadun heikkenemisen, kyseistä epäpuhtautta koskeva kuvake ilmestyy LCD-näytölle.



Sisäilman laatu – 12 sekuntia

Valvo nykyistä ilmanlaatua kaavion avulla, jossa näytetään viimeisten 12 sekunnin tiedot.

73%

Sisäilman kosteus

Ilmassa olevan vesihöyryn määrä ilmoitettuna korkeimpana mahdollisena kosteusprosenttina nykyisessä lämpötilassa.



Pienhiukkaset (PM10)

Suuremmat mikroskooppiset hiukkaset, joiden koko on enintään 10 mikronia ja jotka leijuvat hengittämässämme ilmassa. Näitä hiukkasia ovat esimerkiksi pöly, home ja siitepöly.



Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC)

VOC-yhdisteet ovat yleensä hajuja, jotka voivat olla haitallisia. Niitä löytyy esimerkiksi siivousaineista, maaleista ja uusista huonekaluista.



Höyrystin

Tilassa näytetään, kuinka paljon höyrystimessä on kalkkia ja kuinka pian syväpuhdistusykli tulee suorittaa.



Wi-Fi

Wi-Fi-yhteyden nykyinen tila.



Sisäilman laatu – 24 tuntia

Valvo nykyistä ilmanlaatua kaavion avulla, jossa näkyy tieto viimeisten 24 tunnin ajalta.



Pienhiukkaset (PM2.5)

Mikroskooppiset hiukkaset, joiden koko on enintään 2,5 mikronia ja jotka leijuvat hengittämässämme ilmassa. Näihin lukeutuvat savu, bakteerit ja allergeenit.



Typpidioksidi ja muut hapettavat kaasut

Nämä mahdollisesti haitalliset kaasut vapautuvat ilmaan palamisen seurauksena, esimerkiksi ruoanlaitossa kaasua poltettaessa ja auton pakokaasupäästöinä.

15°C

Sisäilman lämpötila


Valvoo ympäröivää lämpötilaa auttaakseen ylläpitämään miellyttävän ympäristön.



Suodattimet

Jäljellä oleva suodattimen käyttöikä näkyy LCD-näytöllä ja ilmoittaa, milloin suodatin tulee vaihtaa.

Auto-puhdistustila




Aseta Dysonin ilmanpuhdistin, ilmankostutin + tuuletin Auto-puhdistustilaan ja laitteen anturit säätävät älykkäästi laitteen asetuksia ajantasaisen ilmanlaadun mukaan.

Ilmanlaatu: laitteesi pysähtyy, kun tavoiteilmanlaatu on saavutettu ja käynnistyy uudelleen, kun ilmanlaadun tasot heikkenevät.

Ilmavirran nopeus: ilmavirran nopeus kasvaa, kunnes huoneilman tavoiteilmanlaatu ja -lämpötila on saavutettu.

Yötila Laitteessasi toimivat ainoastaan ilmavirran nopeudet 1–4.


Auto-kosteutustila



Aseta Dysonin ilmanpuhdistin, ilmankostutin + tuuletin Auto-kosteutustilaan ja laitteen anturit säätävät älykkäästi laitteen asetuksia huoneen lämpötilan mukaan.

Poistaaksesi Auto-kosteutustilan käytöstä tai vaihtaaksesi kosteustasoa manuaalisesti, paina Kosteuden hallinta -painiketta.


Oskillointi



Paina oskillointipainiketta ja valitse oskillointikulmaksi 0°, 45°, 90° tai Breeze-tila.

Käytä Dyson Link -sovellusta personoidaksesi asetukset.

Ilmavirran nopeus ja suunta



Ilmavirran nopeuden painiketta painamalla voit kasvattaa tai vähentää ilmavirran nopeutta.

Paina Ilmavirran suuntapainiketta vaihtaaksesi ilmavirran suunnan edestä taakse.

Vaihda ilmavirran suuntaa tarpeesi mukaan.


Valitse ilmavirran suunnaksi Tuuletustila saadaksesi laitteen ilmavirran tulemaan laitteen etupuolelta ilmanpuhdistusta ja viilentämistä varten.

Aseta ilmavirran suunta Hajautettuun tilaan saadaksesi ilmavirran tulemaan laitteen takaosasta ilmanpuhdistusta varten, ilmaa viilentämättä.

Laitteesi jatkaa ilman puhdistamista ja kostuttamista kummassakin tilassa.

Käytä Dyson Link -sovellusta personoidaksesi ilmavirran nopeus- ja suunta-asetukset.

Uniajastin



Dysonin ilmanpuhdistin, ilmankostutin + tuuletin sammuu automaattisesti valitun ajan kuluttua.

Ajastaminen: paina painiketta ja selaa aikavaihtoehdot läpi. Aktivoinnin jälkeen paina uniajastinpainiketta kerran nähdäksesi valitun ajan.

Peruuttaaksesi uniajastimen: paina uniajastinpainiketta, selaa läpi kaikki vaihtoehdot ja valitse Peruuta-vaihtoehto.

Yötila




Yötilassa Dysonin ilmanpuhdistin, ilmankostutin + tuuletin jatkaa valvomista reagoiden ilmanlaadun ja lämpötilan muutoksiin, mutta hiljaisimmilla asetuksilla ja LCD-näyttö himmennettynä.

Jos Auto-puhdistustila tai Auto-kosteutustila on asetettu, Yötilassa ilmavirran nopeus laskee välille 1–4. Voit asettaa manuaalisesti ilmavirran nopeusasetuksen välille 1–10 painamalla Ilmavirran nopeus -painiketta.

Personoi Yötilan asetukset Dyson Link -sovelluksen avulla.

Laitteen syväpuhdistaminen



Tärkeää: älä kytke virtaa pois laitteesta tai irrota sitä verkkovirrasta, sillä puhdistusohjeet ilmestyvät laitteen LCD-näytölle.

Jotta Dysonin ilmanpuhdistin, ilmankostutin + tuuletin toimisi aina parhaalla tavalla, syväpuhdistus on tärkeää suorittaa säännöllisesti mahdollisen kalkin poistamiseksi.

Laitteesi ilmoittaa, kun on aika suorittaa puhdistussykli.


Jos laitteesi on yhteydessä Dyson Link -sovellukseen, saat muistutusviestin.

Jos et käytä Dyson Link -sovellusta, laitteen LCD-näyttö ilmoittaa asiasta ja Puhdistussykli-painikkeessa palaa valo.

Paina Puhdistussykli-painiketta laitteen etuosassa ja ohjeet ilmestyvät LCD-näytölle.

Paina suojakuoren vapautuspainikkeita suojuksen poistamiseksi. Sisäluukku ponnahtaa auki. Laita suojakuori sivuun puhdistussyklin ajaksi.


Paina vesisäiliön vapautuspainikkeita laitteen sivuilla. Liu'uta vesisäiliö pois laitteesta ja avaa korkki.



Irrota höyrystin laitteesta ja laita se vesisäiliöön.

Kanna vesisäiliö sen kahvasta kantaen vesihanan alle.


Täytä vesisäiliö puoliväliin Max-merkistä kylmällä hanavedellä.



Mittaa 150 g sitruunahappoa ja laita se vesisäiliöön. Liikuttele varovasti, kunnes kaikki sitruunahappo on liennut.

Täytä vesisäiliö Max-merkkiin asti kylmällä hanavedellä. Kiinnitä korkki takaisin paikalleen ja varmista, että korkin kiinnikkeet menevät paikoilleen. Pyyhi ylimääräinen vesi pois tiputtelun välttämiseksi.

Laitteen syväpuhdistaminen – jatkuu



Liu'uta vesisäiliö laitteeseen, kunnes se napsahtaa paikalleen.



Kun näet ilmoituksen LCD-näytöllä, paina Puhdistussykli-painiketta.

Puhdistussykli alkaa ja LCD-näytölle ilmestyy alaspäin laskeva ajastin.




Kun LCD-näyttö ilmoittaa Puhdistussyklin olevan valmis, paina laitteen sivuilla sijaitsevia vesisäiliön vapautuspainikkeita alaspäin. Liu'uta vesisäiliö pois laitteesta. Kanna vesisäiliö sen kahvasta kiinni pitäen vesihanan alle.

Avaa korkki, poista höyrystin vesisäiliöstä ja huuhtelee kylmällä hanavedellä. Pyyhi pois ylimääräinen vesi tiputtelun ehkäisemiseksi ja laita höyrystin sivuun.



Huuhtelee vesisäiliö kylmän hanaveden alla. Pyyhi säiliön sisäpuoli ja poista kaikki jäljellä oleva liuos ja mahdolliset roskat.

Täytä vesisäiliö Max-merkkiin asti ja pyyhi pois ylimääräinen vesi. Laita korkki takaisin paikalleen ja varmista, että korkin kiinnikkeet napsahtavat paikoilleen.





Työnnä höyrystin takaisin laitteeseen ja varmista, että se on paikallaan.

Sulje sisäluukku ja aseta suojakuori takaisin paikalleen.


Liu'uta vesisäiliö takaisin laitteeseen ja varmista, että se on kunnolla paikallaan.

Peruuttaaksesi Puhdistussyklin missä tahansa vaiheessa, paina Puhdistussykli-painiketta viiden sekunnin ajan.

Suodattimien vaihtaminen



5, 4, 3, 2, 1...



Laitteen LCD-näyttö ilmoittaa, kun on aika vaihtaa suodattimet.

Jos laitteesi on yhteydessä Dyson Link -sovellukseen, saat muistutusviestin.

Käy osoitteessa shop.fi.dyson.com/filter-tuuletin ostaaksesi laitteeseesi varasuodattimet.

Paina kahta painiketta laitteen molemmilla sivuilla suojakuorten poistamiseksi.

Paina suojakuorten päällä ja pohjassa olevia kielekkeitä suodattimien poistamiseksi.

Laita käytetyt suodattimet roskakoriin.

Poista uusista suodattimista kaikki suojamateriaalit.

Paina suodattimet suojakuoriin, kunnes pohjassa ja päällä olevat kielekkeet napsahtavat paikoilleen.

Aseta suojakuoret jalustaan ja paina voimakkaasti, kunnes ne napsahtavat paikoilleen.

Kytke laite sähköverkkoon ja paina Valmiustila-painiketta laitteen takana.


Tärkeää

Pidä kaukosäätimen Valmiustila-painiketta painettuna.

Laitteen näyttö laskee alaspäin viidestä alkaen, päättyen oletusnäyttöön.

Suodattimen käyttöikä on nollattu ja laite on valmis käytettäväksi.

Laitteen kunnossapito



Jotta Dysonin ilmanpuhdistin, ilmankostutin + tuuletin toimisi aina parhaalla tavalla, se on tärkeää puhdistaa ja tarkastaa säännöllisesti tukosten varalta.

Jos laitteen pinnalle kertyy pölyä, pyyhi pöly tuulettimen renkaasta, suojakuorista ja laitteen muista osista puhtaalla, kuivalla liinalla.

Tarkasta suojakuoren ilmanottoaukot ja tuulettimen renkaan sisällä olevat pienet aukot tukosten varalta.

Käytä pehmeää harjaa pölyn ja lian poistamiseen.

Älä käytä puhdistusaineita tai kiillotusaineita laitteen puhdistamiseen.