


dyson purifier cool autoreact

Käyttöohje



SV12 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Sisältö

Laitteen kokoaminen
Laitteen käytön aloitus
Virta ja jatkuva seuranta
Tietovalikko
Automaattinen tila
Ilmavirran nopeus ja suunta
Oskillointi

Yötila ja uniajastin
HEPA- ja hiilisuodattimen vaihtaminen
HEPA- ja hiilisuodattimen käyttöiän
nollaaminen
HEPA- ja hiilisuodatinten vaihtaminen
HEPA- ja hiilisuodattimen käyttöiän
nollaaminen
Laitteen kunnossapito

Laitteen kokoaminen

Nosta laite molemmilla käsillä pois tuotepakkauksesta, pitäen kiinni laitteen jalustasta.


Älä nosta laitetta tuulettimen renkaasta käsin.

Kokoa laite asentamalla mukana toimitetut suodattimet.

Dyson Purifier Cool Auto React -ilmanpuhdistin + tuuletin

Toimitetaan HEPA- ja hiilisuodattimella.

Työnnä HEPA- ja hiilisuodatin ulkokanteen ja aseta se jalustalle. Työnnä napakasti, kunnes molemmat ulkokannet napsahtavat tukevasti paikoilleen.




Dyson Purifier Cool Auto React -ilmanpuhdistin + tuuletin

Toimitetaan erillisillä HEPA- ja hiilisuodattimilla.

Työnnä hiilisuodattimet paikoilleen laitteeseen.


Työnnä HEPA-suodatin ulkokanteen. Aseta ulkokannet paikoilleen jalustaan ja paina napakasti, kunnes molemmat niistä napsahtavat tukevasti paikoilleen.



Laitteen käytön aloitus

Aseta kaukosäädin laitteen päälle painikkeet alaspäin.

Yhdistä pistoke verkkovirtaan ja kytke virta päälle.



Virta ja jatkuva seuranta

Valmiustila päälle/pois päältä

Pysäytä laite painamalla Dyson ilmanpuhdistin + tuulettimen tai kaukosäätimen valmiustila päälle/pois päältä -painiketta. Laite jatkaa ilmanlaadun valvomista.

Jatkuva seuranta

Jatkuva seuranta on oletuksena pois käytöstä. Kun se kytketään päälle, se on aina aktiivinen, kunnes laitat sen jälleen pois päältä.

Kun jatkuva seuranta on kytketty päälle, Dyson ilmanpuhdistin + tuuletin kerää tietoa ilman laadusta, lämpötilasta ja kosteudesta, ja ne näkyvät LCD-näytöllä.

Jatkuva seuranta

Pidä kaukosäätimen automaattisen tilan painiketta alas painettuna 5 sekunnin ajan laittaaksesi sen päälle. LCD-näyttö ilmoittaa, kun jatkuva seuranta on päällä tai pois päältä.

Tietovalikko

Paina tätä painiketta selataksesi tietoja, joita Dyson ilmanpuhdistin + tuuletin seuraa.

Tiedot ilman laadusta, lämpötilasta, kosteudesta sekä suodatintasoista näkyvät LCD-näytöllä.

Kun tietynlainen epäpuhtaus heikentää ilmanlaatua, epäpuhtauden symboli näkyy LCD-näytöllä.



Sisäilmanlaatu – 12 sekuntia

Seuraa nykyistä ilmanlaatua kaavion avulla, joka näyttää tiedot viimeisten 12 sekunnin ajalta.



Hiukkaset (PM10)

Suuremmat mikroskooppiset hiukkaset, joiden koko on enintään 10 mikronia, ja jotka leijuvat hengittämässämme ilmassa. Näitä ovat esimerkiksi pöly, home ja siitepöly.



Hiukkaset (PM2,5)

Mikroskooppiset hiukkaset, joiden koko on enintään 2,5 mikronia, ja jotka leijuvat hengittämässämme ilmassa. Näitä ovat esimerkiksi savu, bakteerit ja allergeenit.



Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC)

VOC-yhdisteet ovat yleensä hajuja, jotka voivat olla haitallisia. Niitä löytyy esimerkiksi siivousaineista, maaleista ja huonekaluista.



Typpidioksidi ja muut hapettavat kaasut

Nämä mahdollisesti haitalliset kaasut vapautuvat ilmaan palamisen seurauksena esimerkiksi ajoneuvojen käytössä ja kaasulietettä käytettäessä.



Sisäilman lämpötila

Seuraa ympäröivää lämpötilaa säilyttääksesi miellyttävän ympäristön.



Sisäilman kosteus

Ilmassa olevan vesihöyryn määrä näytettynä prosentteina.



Suodattimet

Jäljellä oleva suodattimen käyttöikä näkyy LCD-näytöllä ja kertoo, milloin suodatin on vaihdettava.



Formaldehydi (HCHO)

Yleinen sisäilman saastuttaja. Sitä voi vapautua huonekaluista, lattioista ja liimasta vuosien ajan.



Automaattinen tila

Aseta Dyson ilmanpuhdistin + tuuletin automaattiseen tilaan, jolloin sisäänrakennetut anturit säättävät älykkäästi laitteen asetuksia ilmanlaadun mukaan.

Ilmanlaatu: laitteesi pysähtyy, kun tavoiteilmanlaatu on saavutettu, ja käynnistyy uudelleen, kun ilmanlaadun taso laskee.

Ilmavirran nopeus: ilmavirran nopeus kasvaa, kunnes tavoiteilmanlaatu ja -lämpötila on saavutettu.



Ilmavirran nopeus ja suunta

Paina Ilmavirran nopeus miinus painiketta lisätäksesi tai vähentääksesi ilmavirran nopeutta.

Paina Ilmavirran suunta -painiketta vaihtaaksesi ilmavirran suuntaa edestä taakse.

Vaihda ilmavirran suuntaa tarpeidesi mukaan.

Valitse ilmavirtauksen suunnaksi tuuletustila, jolloin ilmavirtaus puhalttaa edestä puhdistaa ja viilentäen ilmaa.



Oskillointi

Kierrätä ilmaa ympäri huonetta painamalla oskillointipainiketta ja selaa oskillointiasetuksia 0 °-350 ° välillä.



Yötila ja uniajastin

Yötilassa Dyson ilmanpuhdistin + tuuletin seuraa yhä ilmanlaadun muutoksia reagoiden niihin, mutta se käyttää vain hiljaisimpia asetuksiaan ja himmennettyä LCD-näyttöä.

Selaa ajastinasetuksia painamalla yötila- ja uniajastinpainiketta.



HEPA- ja hiilisuodattimen vaihtaminen

Ennen kuin vaihdat suodattimen, sammuta Dyson ilmanpuhdistin + tuuletin ja irrota sen virtajohto pistorasiasta.

Jäljellä oleva suodattimen käyttöikä näkyy näytöllä ja kertoo, milloin pesemättömät suodattimet on vaihdettava. Paina kaukosäätimesi tietopainiketta.

Sinun on nollattava suodattimen käyttöikä laitteessasi.


Dyson Purifier Cool Auto React -ilmanpuhdistin + tuuletin
Toimitetaan HEPA- ja hiilisuodattimella.

Jos haluat vaihtaa HEPA- ja hiilisuodattimen, paina laitteen molemmin puolin olevia painikkeita vapauttaaksesi ulkokannen. Poista suodatin painamalla kielekkeitä alaspäin.

Työnnä vaihtosuodatin ulkokanteen ja varmista, että kielekkeet napsahtavat paikoilleen.

Aseta ulkokannet laitteeseen ja paina napakasti, kunnes molemmat niistä napsahtavat tukevasti paikoilleen.

Kytke laitteen virtajohto pistorasiaan, käynnistä laite ja nollaa suodattimen käyttöikä.



HEPA- ja hiilisuodattimen käyttöiän nollaaminen

On tärkeää nollata suodattimen käyttöikä suodattimen vaihdon jälkeen.

HEPA- ja hiilisuodattimen käyttöiän nollaaminen

Pidä kaukosäätimessä olevaa yötilapainiketta alas painettuna.

Laitteen näytöllä aikaa lasketaan viidestä alaspäin, suodattimen käyttöikä nollataan ja laite on käyttövalmis.



HEPA- ja hiilisuodattinten vaihtaminen

Ennen kuin vaihdat suodattimen, sammuta Dyson ilmanpuhdistin + tuuletin ja irrota sen virtajohto pistorasiasta.

Jäljellä oleva suodattimen käyttöikä näkyy näytöllä ja kertoo, milloin pesemättömät suodattimet on vaihdettava. Paina kaukosäätimesi tietopainiketta.

Sinun on nollattava suodattimen käyttöikä laitteessasi.

Dyson Purifier Cool Auto React -ilmanpuhdistin + tuuletin
Toimitetaan erillisillä HEPA- ja hiilisuodattimilla.


Jos haluat vaihtaa HEPA-suodattimen, paina laitteen molemmin puolin olevia painikkeita vapauttaaksesi suodatinkannet. Poista HEPA-suodatin painamalla kielekkeitä alaspäin.

Työnnä vaihtosuodatin ulkokanteen ja varmista, että kielekkeet napsahtavat paikoilleen.

Jos haluat vaihtaa laitteesi hiilisuodattimen, poista suodatin laitteen jalustasta ja aseta uusi suodatin paikalleen.

Aseta ulkokannet laitteeseen ja paina napakasti, kunnes molemmat niistä napsahtavat tukevasti paikoilleen.

Kytke laitteen virtajohto pistorasiaan, käynnistä laite ja nollaa suodattimen käyttöikä.



HEPA- ja hiilisuodattimen käyttöiän nollaaminen

On tärkeää nollata suodattimen käyttöikä suodattimen vaihdon jälkeen.

HEPA-suodattimen käyttöiän nollaaminen


Pidä kaukosäätimessä olevaa yötilapainiketta alas painettuna.

Laitteen näytöllä aikaa lasketaan viidestä alaspäin, suodattimen käyttöikä nollataan ja laite on käyttövalmis.

Hiilisuodattimen käyttöiän nollaaminen

Pidä kaukosäätimessä olevaa oskillointipainiketta alas painettuna.

Laitteen näytöllä aikaa lasketaan viidestä alaspäin, suodattimen käyttöikä nollataan ja laite on käyttövalmis.



Laitteen kunnossapito

Jotta Dysonin ilmanpuhdistin plus tuuletin toimisi aina parhaalla mahdollisella tavalla, on tärkeää puhdistaa se ja tarkastaa mahdolliset tukokset säännöllisesti.

Laitteen puhdistaminen

Jos laite on pölyinen, pyyhi se kostealla, nukkaamattomalla liinalla.

Tarkista, onko suodattimen ilmanottoaukoissa tai tuulettimen renkaan pienessä aukossa tukoksia.

Käytä pehmeää harjaa poistaaksesi pölyn ja lian.

Älä käytä puhdistus- tai kiillotusaineita laitteen puhdistamiseen.

Virhekoodit

Jos laitteessa näkyy virhekoodi, sammuta laite ja kytke se uudelleen päälle. Jos tämä ei poista virhekoodia, ota yhteyttä Dysonin asiakaspalveluun.

Lisätietoja ja tukea laitteen käyttöön saat verkosta: fi.dyson.com/support